



Ik ben enkele dagen van huis

Verlaag de kamertemperatuur en de sanitair-warmwatertemperatuur in alle zones voor deze afwezigheidsperiode.



Ik wil de verwarming uitschakelen en de koeling activeren*


Activeer zomermodus voor alle zones.



* Alleen warmtepomp

Ik wil de verwarming uitschakelen en mijn installatie beschermen tegen bevriezing

Activeer de vorstbeveiligingsmodus voor elke bedoelde zone.




7745932-001-02

Korte gebruikershandleiding

Overzicht


Gebruikersinterface



Hoofdscherm : Warmtepomp




Hoofdscherm : Ketel



Scherm voor een zone

Ike zone in uw huis wordt vertegenwoordigd door een van de volgende pictogrammen :



Ik heb het te heet of te koud

Wijzig de kamertemperatuur gedurende enkele uren

> > >

Werkingsmodus
 Tijdelijke temperatuursverandering
 De tijdelijke temperatuur van Zone1 verandert van 25.0° in
 23.0° tot : 22:00
 Annuleren Bevestigen

Wijzig de temperaturen die worden gebruikt in de klokprogramma's

> > >

Verwarmingstemperaturen instellen
 Slapen 16.0°
 Thuis 20.0°
 Weg 6.0°
 Ochtend 21.0°
 Avond 22.0°
 CP081 Thuis 20.0°
 Activiteittemperatuur per groep

Mijn warm water is op

Boost gedurende enkele uren de productie van sanitair warm water

> > >

Werkingsmodus
 Tijdelijke temperatuursverandering
 Comfortmodus op Sanitair warm water wordt tijdelijk geforceerd
 tot : 23:00
 Annuleren Bevestigen

Ik heb mijn routine gewijzigd

Wijzig het klokprogramma (voor verwarmen, sanitair warm water of koelen*)

> > >

Tijdprogramma's verwarming
 Programma 1
 ✓ Programma 2
 Programma 3
 Programma 1 < Maandag >
 06:00 Thuis 20.0°
 23:00 Slapen 16.0°
 ...
 Programma 1 < Maandag >
 ...
 Naar andere dagen kopiëren
 ...

Activeer een ander klokprogramma

> > >

Tijdprogramma's verwarming
 Groep, gek. tijdspr. Programma 1
 ✓ Programma 1
 Programma 2
 Programma 3

* Alleen warmtepomp